

NOTICE D'UTILISATION

4195 – Mouvement OS 80

REGLAGE DE L'HEURE

1. Attendre jusqu'à ce que l'aiguille des secondes soit sur « 0 », puis tirer le remontoir jusqu'à la position « 2 ».
2. Faites tourner le remontoir pour régler l'heure.
3. Remettez le remontoir en position « 0 ».

REGLAGE DE LA DATE

1. Mettre le remontoir en position « 1 ».
2. Faites tourner le remontoir en arrière pour régler la date. Si vous tournez le remontoir en avant, vous changerez l'alarme.
3. Remettez le remontoir en position « 0 ».

REGLAGE DE L'ALARME

1. Mettre le remontoir en position « 1 ».
2. Faites tourner le remontoir en avant pour régler l'heure de l'alarme. Si vous tournez le remontoir en arrière, vous changerez la date.
3. Remettez le remontoir en position « 0 ».

MARCHE/ ARRÊT DE L'ALARME

1. Tirer le bouton « C » vers l'extérieur : Alarme en marche.
2. Repousser le bouton « C » vers l'intérieur : Alarme à l'arrêt.

ARRÊT DE LA SONNERIE

Repousser le bouton « C » vers l'intérieur pour arrêter la sonnerie.

DUREE DE LA SONNERIE

L'alarme sonne pendant 15 secondes puis s'arrête pendant 2 minutes. Ce cycle est répété plusieurs fois.

FONCTIONNEMENT DU CHRONOMETRE

Ce chronomètre peut mesurer jusqu'à 12 heures avec une précision de 1/20 de seconde. L'aiguille de 1/20s tourne sans interruption pendant 30 secondes puis s'arrête en position «0».

UTILISATION DU CHRONOMETRE

- Appuyer sur le bouton « B » pour initialiser le chronomètre.
- Pour démarrer le chronomètre appuyer sur le bouton « A ».
- Pour l'arrêter appuyer de nouveau sur le bouton « A ».
- Pour le redémarrer appuyer sur le bouton « A ».
- Pour le remettre à zéro appuyer sur le bouton « B ».

REGLAGE DU CHRONOMETRE

Ce réglage doit s'effectuer si les aiguilles des secondes et 1/20 de secondes ne reviennent pas à zéro après l'initialisation et lors du remplacement de la pile.

1. Mettre le remontoir en position «2»
2. Remettre l'aiguille des secondes à zéro en appuyant sur le bouton « A ».
Pour avancer plus rapidement appuyer continuellement sur le bouton « A » ou « B ».
3. Une fois que les aiguilles sont à zéro, régler l'heure et remettre le remontoir en position «0».
4. Vérifier à l'aide du bouton « B » si les aiguilles reviennent bien à zéro.