

# MANUEL D'INSTRUCTIONS

## **BOUTON LUMIERE :**

Une action sur le bouton LIGHT (En haut à gauche) éclaire l'écran de la montre pendant 3 secondes.

## **BOUTONS DE CONTROLE :**

Affichage normal : Heures : minutes : secondes et le jour de la semaine.

Pour l'affichage de l'alarme, appuyer sur le bouton S1.

Pour l'affichage de la date, appuyer sur le bouton S2

Pour le changement du mode, appuyer sur S3

## **ACTIVATION DE L'ALARME et/ou DU CARILLON :**

Une action sur le bouton S1 l'heure de l'alarme s'affiche.

Tout en maintenant le bouton S1 appuyé.

appuyer 1 fois sur le bouton S2 pour activer le carillon seul.

appuyer 2 fois sur le bouton S2 pour activer le carillon et l'alarme.

appuyer 3 fois sur le bouton S2 pour activer l'alarme seule.

appuyer 4 fois sur le bouton S2 pour désactiver l'alarme et le carillon.

## **MODE CHRONOGRAPHE**

Une action sur le bouton S3 le chronographe s'affiche.

Une deuxième action sur le bouton S3 l'heure s'affiche.

Lorsque la montre est en mode chronographe,

Une action sur le bouton S2, déclenche le chrono.

Une action sur le bouton S1, affiche le temps compté mais le chrono continue à compter. A chaque action sur S1, le chrono affiche le temps cumulé.

Pour arrêter le chrono, appuyer sur S2.

Pour le remettre à zéro, appuyer sur S1.

## **REGLAGE DE L'ALARME :**

Lorsque la montre est en affichage normal ( Heures : minutes : secondes et le jour de la semaine), appuyer sur le bouton S3 pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le chiffre des heures

se mette à clignoter. Une action sur le bouton S1 permet de régler l'heure.

Une action sur le bouton S2, le chiffre des minutes se met à clignoter. Une action sur le bouton S1 permet de régler les minutes.

Appuyer sur S3 pour revenir à l'affichage normal.

## **REGLAGE DE L'HEURE :**

Lorsque la montre est en affichage normal ( Heures : minutes : secondes et le jour de la semaine), appuyer sur le bouton S3 pendant environ 3 secondes. Relâcher puis appuyer une deuxième fois sur S3.

Commencer alors le réglage des secondes en appuyant sur S1.

appuyer 1 fois sur le bouton S2 pour le réglage des minutes.

appuyer 2 fois sur le bouton S2 pour le réglage des heures

appuyer 3 fois sur le bouton S2 pour le réglage de la date

appuyer 4 fois sur le bouton S2 pour le réglage de la date

appuyer 5 fois sur le bouton S2 pour le réglage du jour

puis appuyer sur S3 pour revenir à l'affichage normal.