


# NOTICE D'UTILISATION

## ROYAL LONDON 21056-01 (-02)



### Mode opératoire :

1- Le bouton B permet de changer d'affichage :

- Une fois pour afficher la date,
- Deux fois pour afficher les secondes,
- Trois fois pour revenir à l'affichage normal [Heures : minutes].

2- Le bouton A permet d'accéder au mode réglage dans l'ordre suivant :

Mois ► Date ► Heure ► Minute ► [Heures : Minutes] ► [Mois : Date] ► Mois

Appuyer sur B pour régler la fonction choisie

Appuyer sur A pour confirmer le réglage