


NOTICE D'UTILISATION DE LA MONTRE ROYAL LONDON

40090 (4805)
(CALIBRE 6P20)

A- Les aiguilles d'affichages :



B- Réglage de l'heure et du jour de la semaine :

Mettre la couronne en position 2 (voir dessin ci-dessus).

1- Commencer par régler le jour de la semaine en tournant la couronne en avant. Pour avancer d'un jour, il faut avancer les aiguilles des heures de 24 heures.

(Pour avoir un réglage précis du jour de la semaine, ne jamais tourner la couronne en arrière).

2- Régler l'heure, puis remettre la couronne en position normale.

C- Réglage de la date :

Mettre la couronne en position 1 (voir dessin ci-dessus).

Tourner la couronne en arrière pour avancer la date.

A la fin du réglage de la date, remettre la couronne en position normale.

(Le réglage de la date n'est pas possible entre 21h00 et 0h:30).

D- Lecture et réglage de l'âge de la lune :

- Lecture de l'âge de la lune :

La durée d'une lunaison est de 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2.8 secondes. Les phases de la lune sont indiquées par un disque mobile dur lequel la lune est représentée deux fois. Une ouverture de forme appropriée dans le cadran de la montre permet de voir une partie du disque, soit si la lune croît (2), est pleine (3), décroît (4), ou est nouvelle (1).

- Réglage de l'âge de la lune :

Mettre la couronne en position 1.

Tourner la couronne en avant pour avancer le disque à la position correspondante à l'âge de la lune.

Remettre la couronne en position normale.